

## Kurz-Manual für i3-Benjamin vertikaler Garten



ausführliche Video-Dokumentation unter:  
[www.i3-garden.com](http://www.i3-garden.com)

 <p><i>TIPP: Sack muss ganz flach sein und in die Ecken reichen</i></p>	<p><b>Inhalt:</b>          1x Korpus (1), 1x Deckel(2), 1x Sockel(3)*, 1x Flachgarten(4), 1x Pflanzplatte(5),          1x Substrat-Leersack (6), i3-Dock Set(s)(7) à 6 Stk mit Deckel, 1x Montageset (4 Fixierstifte, i3-Sticker)</p> <p>Optional: erhältlich unter <a href="http://www.i3-garden.com/shop">www.i3-garden.com/shop</a>          i3- automatisches Bewässerungssystem , Sockel m. Räder(3) indoor/outdoor*          *= bei manchen Sets bereits enthalten</p>	
 <p><i>- i3-Benjamin Pro-Kit          - i3-Benjamin Pro-Kit indoor</i></p>	<p><b>Schritt1 – Sockel &amp; Räder</b>          Die 4 Räder(8) mit leichtem Druck in die vorgesehenen Öffnungen des Sockels stecken</p> <p><b>ausgenommen: i3-Benjamin Starter-Kit</b>          Stellen oder Wandmontage mit 2 Winkeln (ges. Gewicht 50kg)</p>	 <p><i>TIPP: 1x i3-Dock ist bereits als Muster vormontiert</i></p> <p><b>Schritt2 – i3-Dock(7) komplettieren</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deckelplatte auf den Unterbau schieben, auf Passung achten, vorne links + rechts fest zusammenpressen – <i>click / click</i></li> <li>• Achtkant-Ring fest aufsetzen – <i>click</i></li> </ul>
 <p><i>TIPP: Sack muss ganz flach im Korpus liegen und in die Ecken</i></p>	<p><b>Schritt3 – Korpus &amp; Substrat &amp; Pflanzplatte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passenden Substrat-Sack (9) in den Korpus legen, austreifen bis er flächig passt</li> <li>• <b>alternativ</b> dazu kann nach Schritt 5 der <b>i3-Leersack</b> eingelegt und mit Substrat befüllt werden</li> </ul>	 <p><i>TIPP: Fixierstifte an der Markierung(11) durch das Korpus-Material drücken</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pflanzplatte(5) in die Führung unten, links und rechts legen (die 2 kleinen Löcher markieren „oben“).</li> <li>• Platte mit den 4 Fixier-Stiften (2xlinks + 2xrechts) fixieren siehe Markierungen(11) auf den 2 mittleren Stegen links + rechts</li> </ul>
 <p><i>werkzeugfreie Montage          smart Engineer</i></p>	<p><b>Schritt4 – EPP-Deckel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EPP-Deckel(2) aufstecken</li> </ul>	 <p><b>Schritt5 – Korpus &amp; Sockel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sockel(3) auf fester Unterlage platzieren, Korpus(1) in den Sockel stellen (Neigung zeigt nach hinten)</li> </ul>
 <p><i>TIPP: Ausbruch = Pflanzschild(10) mit Bleistift wieder-beschreibbar</i></p>	<p><b>Schritt6 – i3-Dock(7) -Montage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit Schere oder Messer bei gewünschten Positionen den Sack aufschneiden, Ausbrüche entfernen = <b>Pflanzschild(10)</b> zur Beschriftung</li> <li>• Bepflanzte i3-Docks(7) passend in die Pflanzplatte(5) einführen, leichte Drehung nach rechts = verriegelt</li> </ul>	 <p><i>Bewässerung Flachgarten          Flachgarten A          Wasserreservoir B          Bewässerung-Hauptgarten</i></p> <p><b>Schritt7 – Flachgarten(4)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flachgarten(4) in die Deckelöffnung einsetzen</li> <li>• Mit Substrat befüllen</li> </ul> <p><b>Zubehör:</b>  <b>i3-automatisches Bewässerungssystem</b>          - hier ist der Flachgarten auf den Wasserbehälter mit Untersetz-Platte aufgesetzt</p>

Ein ständig wachsendes [Zubehörprogramm](#), [Tipps und Tricks](#), [FAQ's](#) und vieles mehr finden sie unter: [www.i3-garden.com/shop](http://www.i3-garden.com/shop)

### Pflegehinweis:

Verwenden Sie zur Reinigung **lauwarmes Wasser mit ein wenig Geschirrspülmittel** bzw. einen **Reinigungsschwamm**.  
 Verwenden Sie **keine „scharfen“ Putzmittel**.



