







Breve manuale per i3-mini-Max giardino verticale



Documentazione video dettagliata presso: <http://i3-garden.at/it/anleitungen/>

 <p><i>Tip: prima di riempire, la borsa dovrebbe essere ben collegata alla parete del corpo</i></p>	<p>Contenuto: 2x corpo interno + esterno(1+2), 1x piastra di base(3), 1x i3-Dock set(4) à 8 pz con coperchio, 1x Kit di montaggio "Mini-Max" =2x viti di fissaggio-piastra di base(5), 4x viti & dado Corpus), 1x substrato sacco vuoto</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Spiegazione: questo prodotto è stato prodotto con la massima cura in tutta l'UE. Tutti utilizzati i materiali di sistema sono conformi alla "direttiva UE 1935/2004/CE" alimenti-safe. ➤ Attenzione: utilizzare acqua tiepida per la pulizia con un piccolo detersivo per lavastoviglie o una spugna detergente. Non utilizzare detersivi "affilati". 		
 <p><i>Per alcune regioni il corpus è già pre-assemblato.</i></p>	<p>Fase1 – Corpo Le 2 parti del corpo con il Collegare le viti (all'esterno) + dadi (all'interno). -le strisce di montaggio di Korpusteil(1) (= con adesivo sopra) sono esterne = sovrapposizione della parte del corpo(2)</p>		<p>Fase2 – Collegare la piastra di base al Corpus Collegare il corpo e la piastra di base con 2 viti.</p>  <p><i>Piastra di base con tubo di scarico per l'acqua</i></p>
 <p><i>Suggerimento: dopo circa 15 cm di riempimento, tirare il sacchetto più volte per assicurarsi che il pavimento sia riempito anche con un riempimento pulito.</i></p>	<p>Fase3 – Inserire, riempire e piantare il sacchetto del substrato Inserire il sacchetto del supporto di stampa – assicurarsi che il sacchetto del supporto di stampa sia ben collegato alla parete del corpo.</p> <p><i>Suggerimento: tirare il sacchetto per riempire il bordo del corpo. Dopo che il riempimento è stato riempito verso l'interno nel terreno, poiché il substrato della terra cade un po' sopra tempo = ricarica dopo circa 4 settimane.</i></p>	 <p><i>tubo di scarico per l'acqua</i></p>	<p>Fase4 – Inserire, riempire il sacchetto del substrato Apertura del sacchetto della pianta che pianta le posizioni: qui, gli utenti a volte semplicemente tagliano una creta nel sacchetto invece di tagliare fuori il sacchetto rotondo qui. Il materiale allora forma un tetto sopra le radici, cioè l'acqua non viene direttamente alle radici.</p>

Consigli pratici: vedere anche <http://i3-garden.at/it/anleitungen/>

- Quando **si assemblano i-Docks** -assicurarsi che il 3 parti del i-dock possono essere strizzate strettamente insieme (di solito si sente un "click"). In caso contrario, inserendolo nel piatto di piantatura può essere noioso.
- **Impianto in i-dock:** qui l'errore è spesso fatto che troppo substrato terra viene premuto dalla parte anteriore in i-dock sulle radici-basta riempire liberamente con il suolo, poi le radici crescono molto rapidamente nel sacchetto di terra.
1= nuova piantagione, 2= re-piantagione
- **Le piastre di piantagione:** i focolai di CNC del piatto di piantatura non sono spreco! Si prega di utilizzare questi segni di piantatura registrabile (a matita).



Note su "il mio i3-mini -Max":
